

راهنمای استفاده از ریموت کنترل مدل 1 icool



(۱) روشن و خاموش کردن پنل



با استفاده از این کلید پنل را روشن/خاموش نمایید.

(۲) وضعیت اتوماتیک



با فشردن این کلید، پنل در وضعیت اتوماتیک قرار می‌گیرد. پس از روشن کردن دستگاه در این حالت، ابتدا پمپ آب به صورت پیش فرض یک دقیقه شروع به آبرسانی روی پدها می‌کند؛ پس از به کار افتادن الکتروموتور کاربر می‌تواند دوره‌های آن را با کلیدهای ▼ و ▲ تا ظرفیت مورد نظر تغییر دهد.

۱-۲ شستشوی خودکار: در پنل مدل iCOOL 1 شستشوی خودکار فقط در حالت "AUTO" انجام پذیر است؛ در تنظیمات پنل (کلید SET) قسمت "P1"، کاربر می‌تواند از ۳ الی ۷۲ ساعت، زمان مورد نظر خود را برای شستشوی خودکار تنظیم نماید (برای مثال اگر تنظیمات پمپ تخلیه روی ۲ تنظیم گردد، هر ۲ ساعت عمل شستشو انجام می‌گردد).

(۳) کلید COOL



همانند وضعیت اتومات عمل می‌کند، فقط تنظیمات پمپ تخلیه انجام نمی‌شود. اگر کلید "COOL" را چند ثانیه نگه دارید فقط پمپ آب شروع به کار می‌کند، از این حالت می‌توان در زمان سرویس کولر استفاده نمود.

(۴) کلید VENT



در این حالت فقط الکتروپن کولر کار می‌کند و هیچ یک از اجزا (پمپ آب و پمپ تخلیه) در مدار نمی‌باشد. کاربر می‌تواند با کلیدهای ▼ و ▲ دوره‌های کولر را تغییر دهد.

(۵) کلید CLEAN



در این حالت کاربر می‌تواند به صورت دستی اقدام به تخلیه آب موجود در تشتک کولر نماید.

(۶) کلید REVERSE



با فشردن این کلید، الکتروپن به صورت معکوس عمل کرده و هوای داخل را به خارج هدایت می‌کند و کاربر می‌تواند با کلیدهای ▼ و ▲ سرعت مکش را افزایش یا کاهش دهد.

(۷) کلید TIMING



۱-۷ تنظیم ساعت پنل: با نگه داشتن سه ثانیه کلید "TIMING" شما می‌توانید ساعت پنل را تنظیم کنید.



۲-۷ تنظیم ساعت روشن یا خاموش شدن کولر: با یکبار فشردن کلید "TIMING" می‌توانید زمان روشن شدن کولر را تنظیم و با یکبار دیگر فشردن کلید می‌توانید زمان خاموش شدن کولر را تنظیم نمایید.



۳-۷ غیرفعال کردن زمانبندی: برای غیرفعال کردن زمانبندی، مجدداً کلید "TIMING" را فشار داده تا ساعت روشن/خاموش شدن به حالت چشمک زن دربیاید. سپس کلید "TIMING" را چند ثانیه نگه دارید تا ---:--- روی صفحه نشان داده شود.

(۸) تنظیمات پنل



زمانی که دستگاه در حالت آماده بکار می باشد، از کلید "SET" استفاده کنید. این کلید دارای هشت حالت می باشد که پنج حالت آن (P1/P5/P6/P7/P8) توسط کاربر تنظیم می گردد. حالت های (P2/P3/P4) بدون عملکرد می باشد.

کد عملکرد	عملکرد	دامنه تنظیمات	توضیحات
P1	شستشوی اتوماتیک Drain Cycle Time	۳-۷۲ ساعت (پیش فرض ۳)	فاصله زمانی شستشوی اتوماتیک را تنظیم می کند
P5	تنظیمات زمان پمپ تخلیه Drainage Time Setting	۱-۵ دقیقه (پیش فرض ۵)	مدت زمان تخلیه را در هر بار شستشوی خودکار مشخص می کند
P6	عملکرد اولیه پمپ آب Pre-Cooling Time	۱-۵ دقیقه (پیش فرض ۱)	به جهت عملکرد اولیه پمپ آب و به منظور خیس شدن پدها و وجود خنکی از ابتدای کار کولر می باشد
P7	عملکرد حافظه Memory Function	فعال = ۱ غیرفعال = ۰ (پیش فرض ۰)	روی یک تنظیم گردد با قطع برق اینورتر و وصل مجدد آن، پنل P7 در صورتیکه روشن می شود، حالت کاری و دور الکتروموتور به قوت خود باقی می ماند. در واقع نیازی به تنظیمات مجدد توسط کاربر نمی باشد روی صفر تنظیم گردد، با قطع برق اینورتر و وصل مجدد آن پنل P7 در صورتیکه روشن می شود و نیازمند صدور فرمان مجدد توسط کاربر می باشد. با یکبار تنظیم برابر صفر یا یک قرار داده شود، P7 در صورتی که مقدار (P1/P5/P6/P7/P8) تغییری در تنظیمات فوق صورت نمی پذیرد
P8	خشک کردن پدها Fan Delay ShutdownTime	۰-۱۵ دقیقه (پیش فرض ۲)	به جهت کارکرد فن بعد از خاموشی دستگاه به منظور خشک کردن پدها می باشد